Внимание! Все действия вы производите на ваш страх и риск. В процессе прошивки существует небольшая вероятность того, что вы можете испортить телефон, и не будет возможности его восстановить, потому внимательно следуйте всем инструкциям. В случае неудачной самостоятельной прошивки телефона INOI, данная неисправность не будет, является гарантийной, и сервисный центр имеет основания для снятия устройства с гарантии. Перед прошивкой сохраните всю информацию, которая Вам необходима, т.к в процессе прошивания все данные будут удалены!

1. Установите все драйвера, необходимые для прошивания устройства.

Если устройство предложит Вам выбрать драйвер самостоятельно, то установите его в зависимости от Вашей ОС (например, для XP) или запустите программу для автоматической установки драйверов.

2. Включите программу прошивальщик (Flash_tool) для этого запустите в папке прошивальщика Flash_tool.exe

FlashTool	ptions Wind	dow Hel	þ					- 0
Download Read E	Sack Memory	File A	😅 Auth File	Cert File	G RootCert File	😋 Format	∩ Download	⊘ Stop
)ownload Agent	C:\Users\		Strage and Arts		19-305 JULY 14-16	-	مراجعة المريد الم	Bo
Scatter File	C:\Users\		and the second second	Constant S	10 C & 200, 20	100 - J. State	Contraction in the second	
Authentication File								
Certificate File	, 							B
BootCert File	· ·							- Do
Name	Begion a	address F	Begin address	End address	Location			
ARM_BL	0x70006	000 (Dx70006000	0x70007B4F	C:\Users\	Contragram, 37	10 Marca 10 March 10 March 10	
ARM_EXT_BL	0x10002	400 (Dx10002400	0x10009E13	C:\Users\	Contragrame, 20	Company of the local division of the local d	
PRIMARY_MAU	JI 0x1000A	.000 (Dx1000A000	0x100B18B3	C:\Users\	Contragrame, 20	10 page 10 pag	-
<								
					0%			
		NOR	Searching	921600 bps				

Вы увидите перед собой следующий интерфейс:



×

USB ownload BootROM USB

3. Нажмите клавишу Scatter/Config File и подгрузите прошивку.

4. В папке с прошивкой нужно выбрать файл с названием FARSIGHTED61M_CN_11C_BB.cfg,

например: FARSIGHTED61M_CN_11C_BB.cfg

5. Нажмите клавишу Download и подключите телефон в выключенном состоянии к ПК.

∼ Download

6. После данных действий прошивка должна запуститься автоматически, в строке состояния отобразится процесс загрузки прошивки.

Parameters	Information	n								
🗆 0TP	addr(0x00	addr(0x0000000), len(0), OTP_WRITE,								
50% (Pre-format code area for better download performance now)										
Bytes / 0 Bps		NOR	COM6	921600 bps	0:09 sec	NOR:(32Mb+32Mb) [MXIC] MX25L3291FWJI_09				
MT6261_S0000	32Mb SRAM	Project: LZ01				N/A				

7. После успешного завершения процесса прошивания в интерфейсе программы вы увидите, что прошивка загружена на 100%, можете отключить смартфон от ПК и включить его.

🕜 FlashTool									<u></u>		\times
File Actions (Options Windo	ow Help									
Download Read	Back Memory T	est									
😅 Download Agent	Scatter/Config F	ïle Aı	🗃 uth File	Cert File	RootCert F	😨 le Format	Do	M wnload	Ø Stop		
Download Agent	C:\Users\		ing mark the	1 mar 10	1 Proc. 2010	- C.B. 200.30	10 May 10	A real diserts		Bootin	ider
Scatter File	C:\Users\			Summer of	17 B. M.	30 MAR 1	-			USE	ant.
Authentication File				OK		X				DootD	OM
Certificate File										USE	
RootCert File										Downlo	oad
Name	Region ad	ldress B	egin address	Enc							
ARM_BL	0x700060	00 0:	<70006000	0x7	90 BB	in the second	a, 2000 fam			0.0	B-1.
ARM_EXT_BL	0x100024	00 0:	<10002400	0x1	S 2	the second	a. (1997) page			0.00	B
PRIMARY_MA	UI 0x1000A0	00 0:	<1000A000	0x1		- 10 m					
	UXIOUBIC	.84 U:	KIUUBIL84								
				Last actio	on was done	at 13:41					
<											>
Parameters	Information	n									
D OTP	addr(0x00	000000), le	en(0), OTP_WR	ITE,							
100% (Format NOR flash ADDR[0x00381000], LEN[0x0007D000].)											
3489920 Bytes / 200,48 KBps NOR			COM6	921600 bps	0:34 sec	NOR:(32Mb+32N	Nb) [MXIC] M	X25L3291FWJI	09		
MT6261_S0000	32Mb SRAM	Project: L	Z01			N/A					11.