


Управляйте громкостью аудио, звонка и уведомлений с помощью **кнопок громкости**.

Включите INOI нажатием кнопки «**включения/выключения**».

Воспользуйтесь **приложением INOI**, чтобы круче управлять своим смартфоном.

Потяните за **выступ** в **нижнем правом углу** для снятия крышки.



Заряжайте INOI
и подключайте
аксессуары через
разъем **Micro USB**.

Подключайте
наушники через
разъем **3,5 мм jack**.

Снимите батарею
и установите
одну или две
Micro SIM карты.

Для увеличения
памяти вставьте
microSD карту
до 32Гб.