


คู่มือการใช้งาน

INOI A34 ADVENTURE

ขอขอบคุณที่ซื้อโทรศัพท์ INOI ก่อนใช้โทรศัพท์นี้คุณต้องอ่านคู่มืออย่างละเอียด โทรศัพท์ INOI เป็นโทรศัพท์มือถือที่ออกแบบมาเพื่อทำงานในเครือข่ายเซลลูลาร์

ความปลอดภัย อ่านคำแนะนำในส่วนนี้อย่างละเอียด การละเลยกฎต่างๆเหล่านี้ อาจนำไปสู่กิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย คำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมมีอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของคู่มือนี้ อย่าเปิดอุปกรณ์ในที่ที่ห้ามใช้หรือหากโทรศัพท์อาจกลายเป็นแหล่งรวมกวนหรืออันตราย อย่าใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ โทรศัพท์ไม่กันน้ำ หลีกเลี่ยงไม่ให้ความร้อนบนอุปกรณ์ **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำงานที่ปลอดภัย (การใช้งาน)** อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในห้องอุณหภูมิปิดที่อุณหภูมิแวดล้อม 0–35°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95% อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเป็นระยะตลอดอายุการใช้งาน อายุการใช้งาน 2 ปี **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการติดตั้ง** การติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินการตามคู่มือผู้ใช้นี้ **ข้อกำหนดในการจัดเก็บ** ควรเก็บอุปกรณ์ไว้ในที่ร่มในบรรจุภัณฑ์เดิมที่อุณหภูมิแวดล้อม -20–45°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 95% **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง (การขนส่ง)** อนุญาตให้ขนส่งอุปกรณ์ได้เฉพาะในบรรจุภัณฑ์ของโรงงานโดยวิธีการขนส่งใด ๆ โดยไม่ จำกัด ระยะทาง **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย** โดยไม่มีข้อจำกัด **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัด** เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ให้ปรึกษาจากรวบรวมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำจัดอุปกรณ์ **ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางเทคนิคอื่น ๆ** ดำเนินการตามคู่มือผู้ใช้นี้ อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในสถานที่ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมโดยไม่ต้องสัมผัสกับปัจจัยแวดล้อมที่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย อุปกรณ์ได้รับการออกแบบสำหรับการทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลา **แบตเตอรี่** ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้การรับประกันอุปกรณ์นี้เป็นโมฆะ **ข้อมูลจำเพาะ**, SC9863A 1.6GHz, Android 13 Go, 3GB RAM + 128GB ROM & microSD สูงสุด 128 GB, Dual SIM, 6.5" HD+ IPS Incell, กล้อง 13MP + 0.08 MP และกล้องหน้า 8MP, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, BT, MP3, วิทยุ FM, 5000mAh Li-Ion **ชุดการขายประกอบด้วย:** สมาร์ทโฟน, อะแดปเตอร์ชาร์จ, สายชาร์จ, เคสซิลิโคน, คู่มือผู้ใช้และใบรับประกัน INOI Limited ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดพื้นฐานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive 2014/53/EU สามารถดูสำเนาคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปได้ที่ <https://inoi.com/ce> ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าในสหภาพยุโรประบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ การใช้อุปกรณ์อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวแบบจำกัดของ INOI ซึ่งมีให้ที่ <https://inoi.com/privacy> ระดับสัญญาณสูงสุด GSM 850/900 33 dBm, GSM 1800/1900 32 dBm, UMTS 900/2100 23 dBm การสูญเสียผลประโยชน์ผลผลิตฟังก์ชันการทำงานสัญญาธุรกรรมรายได้หรือการประหยัดที่คาดการณ์ไว้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมเป็นผลสืบเนื่องหรือพิเศษอื่น ๆ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตจะจำกัดอยู่ที่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ซื้อ ข้อจำกัดที่มีอยู่ในรายการนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีที่คุณผลิตประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือการประทุพผิมชอบโดยเจตนาของผู้ผลิต และในกรณีที่ได้รับความเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อที่พิสูจน์แล้วของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดไปที่ inoi.com **การดูแล!** ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงลักษณะลักษณะบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวนหน่วยความจำผู้ใช้ที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า คำแนะนำการกำหนดค่าโดยละเอียดมีอยู่ในส่วนการสนับสนุนของแอปพลิเคชัน INOI หรือที่ 24.inoi.com **ผู้ผลิต:** INOI Limited, Unit B, 11/F, Wah Kit Commercial Centre, 302 Des Voeux Road, Central Sheung Wan, Hong Kong


คู่มือการเริ่มต้น INOI A34 ADVENTURE



ควบคุมการแจ้งเตือนเสียง เสียงเรียกเข้า
สื่อก และระดับเสียงด้วย

เปิดอุปกรณ์ INOI โดยกดปุ่มเปิด/ปิดค้าง
ไว้

ใช้แอป INOI เพื่อควบคุมสมาร์ตโฟนของ
คุณ และคุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการ
แชทเพื่อติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของเรา



เปิดถาดซิมด้วย PIN ถอดซิมการ์ดและใส่
นาโน SIM การ์ดหนึ่งหรือสองใบ

ถาดซิมมีตัวเลือกไฮบริด หากต้องการเพิ่ม
พื้นที่จัดเก็บ ให้ถอดการ์ด SIM2 ออกแล้วใส่
การ์ด MicroSD สูงสุด 128GB ลงในช่องว่าง
ที่ให้ไว้ในถาดซิม

ชาร์จอุปกรณ์ INOI ของคุณและเชื่อมต่อ
สาย USB Type-C เข้ากับพอร์ตชาร์จ