

Hướng dẫn sử dụng


INOI A34 ADVENTURE

Cảm ơn bạn đã mua điện thoại INOI. Trước khi sử dụng điện thoại này, bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Điện thoại INOI là điện thoại di động được thiết kế để hoạt động trong các mạng di động.

An ninh. Đọc kỹ các đề xuất trong phần này. Bỏ qua các quy tắc đơn giản này có thể dẫn đến các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Một mô tả chi tiết hơn được đưa ra trong các phần có liên quan của hướng dẫn này. Không bật thiết bị ở những nơi cấm sử dụng thiết bị hoặc nếu điện thoại có thể trở thành nguồn gây nhiễu hoặc nguy hiểm. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Điện thoại không chống thấm nước. Tránh để hơi ẩm trên thiết bị. **Điều khoản và điều kiện vận hành an toàn (sử dụng).** Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các phòng được sưởi ấm kín ở nhiệt độ môi trường 0–35 ° C và độ ẩm tương đối không quá 95%. Thiết bị không cần bảo dưỡng định kỳ trong suốt thời gian sử dụng. Tuổi thọ là 2 năm. **Điều khoản và điều kiện cài đặt.** Việc lắp đặt thiết bị được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng này. **Điều khoản và điều kiện lưu trữ.** Thiết bị nên được bảo quản trong nhà, trong bao bì gốc, ở nhiệt độ môi trường xung quanh -20–45° C và độ ẩm tương đối không cao hơn 95%. **Điều khoản và điều kiện vận chuyển (vận chuyển).** Vận chuyển thiết bị chỉ được phép trong bao bì nhà máy, bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào mà không giới hạn khoảng cách. **Điều khoản và điều kiện bán hàng.** Không hạn chế. **Điều khoản và điều kiện xử lý.** Khi hết tuổi thọ của thiết bị, hãy tham khảo ý kiến của một điểm thu gom chuyên gia để xử lý thiết bị. **Điều khoản và điều kiện kết nối với mạng điện và các thiết bị kỹ thuật khác.** Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng này. Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong các khu dân cư, thương mại và công nghiệp mà không tiếp xúc với các yếu tố môi trường nguy hiểm và có hại. Thiết bị được thiết kế để hoạt động liên tục suốt ngày đêm mà không có sự hiện diện liên tục của nhân viên bảo trì. **Pin.** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện gốc. Sử dụng các loại thiết bị khác có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành trên thiết bị này. **Đặc điểm kỹ thuật.**, SC9863A 1.6GHz, Android 13 Go, RAM 3GB + ROM 128GB & thẻ nhớ microSD lên đến 128 GB, SIM kép, IPS Incell 6.5 "HD +, Máy ảnh 13MP + 0.08 MP và Camera trước 8MP, WiFi 802.11 b / g / n, GPS, BT, MP3, đài FM, Li-Ion 5000mAh. **Gói bán hàng bao gồm:** Điện thoại thông minh, Bộ sạc bộ chuyển đổi, Cáp sạc, Vỏ silicon, hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. INOI Limited tuyên bố rằng sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu cơ bản và các quy định có liên quan khác của Chỉ thị 2014/53 / EU. Một bản sao của Tuyên bố về sự phù hợp của EU có thể được tìm thấy tại <https://inoi.com/ce>. Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu ở EU được chỉ định trên bao bì. Việc sử dụng thiết bị phải tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của INOI Limited, có sẵn tại <https://inoi.com/privacy>. **Mức tín hiệu tối đa.** GSM 850/900 33 dBm, GSM 1800/1900 32 dBm, UMTS 900/2100 23 dBm. **Mất lợi ích, năng suất, chức năng, hợp đồng, giao dịch, doanh thu hoặc tiết kiệm dự kiến, tăng chi phí hoặc chi phí hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt nào khác.** Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, trách nhiệm pháp lý của Nhà sản xuất sẽ được giới hạn ở giá trị của Sản phẩm vào ngày mua. Các hạn chế trong mục này không áp dụng trong trường hợp sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai trái cố ý của Nhà sản xuất và trong trường hợp thương tích cơ thể hoặc tử vong do sơ suất đã được chứng minh của Nhà sản xuất. Để biết thêm thông tin về Sản phẩm, hãy truy cập inoi.com. **Chú ý!** Nhà sản xuất có quyền đơn phương thay đổi đặc tính, hình thức, bao bì của hàng hóa mà không cần thông báo trước. Dung lượng bộ nhớ người dùng khả dụng phụ thuộc vào số lượng phần mềm được cài đặt sẵn. Hướng dẫn cấu hình chi tiết có sẵn trong phần Hỗ trợ của ứng dụng INOI hoặc tại 24.inoi.com. **Nhà sản xuất:** INOI Limited, Unit B, 11 / F, Wah Kit Commercial Centre, 302 Des Voeux Road, Central Sheung Wan, Hong Kong

Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh


INOI A34 ADVENTURE



Điều khiển thông báo âm thanh, nhạc chuông, phương tiện và âm lượng bằng

Bật thiết bị INOI bằng cách nhấn và giữ nút nguồn.

Sử dụng ứng dụng INOI để điều khiển điện thoại thông minh của bạn và bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn trò chuyện để giữ liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi.



Mở khay SIM bằng mã PIN, tháo thẻ SIM và lắp một hoặc hai thẻ nano SIM.

Khay SIM có tùy chọn kết hợp. Để giải phóng dung lượng lưu trữ, hãy tháo thẻ SIM2 và lắp thẻ MicroSD lên đến 128GB vào không gian được cung cấp trong khay SIM.

Sạc thiết bị INOI của bạn và kết nối cáp USB Type-C với cổng sạc.