

GUÍA DEL USUARIO


INOI A34 ADVENTURE

Gracias por comprar el teléfono INOI. Antes de usar este teléfono, debe leer atentamente el manual. El teléfono INOI es un teléfono móvil diseñado para funcionar en redes celulares.

Seguridad. Lea atentamente las recomendaciones de esta sección. Descuidar estas sencillas reglas puede conducir a actividades peligrosas o ilegales. En las secciones correspondientes de este manual se ofrece una descripción más detallada. No encienda el dispositivo donde su uso esté prohibido o si el teléfono puede convertirse en una fuente de interferencia o peligro. No utilice el teléfono mientras conduce. El teléfono no es resistente al agua. Evite que el dispositivo entre en contacto con el dispositivo. **Términos y condiciones de operación segura (uso).** El equipo está diseñado para su uso en habitaciones cerradas con calefacción a una temperatura ambiente de 0 a 35 ° C y una humedad relativa que no supere el 95%. El equipo no necesita mantenimiento periódico durante la vida útil. La vida útil es de 2 años. **Términos y condiciones de instalación.** La instalación del equipo se lleva a cabo de acuerdo con este manual del usuario. **Términos y condiciones de almacenamiento.** El equipo debe almacenarse en interiores, en su embalaje original, a una temperatura ambiente de -20-45° C y una humedad relativa no superior al 95%. **Términos y condiciones de transporte (transporte).** El transporte de equipos está permitido únicamente en el embalaje de fábrica, por cualquier medio de transporte sin límite de distancia. **Términos y condiciones de venta.** Sin restricciones. **Términos y condiciones de enajenación.** Al final de la vida útil del equipo, consulte a un punto de recogida especializado para la eliminación del equipo. **Términos y condiciones de conexión a la red eléctrica y otros equipos técnicos.** Se lleva a cabo de acuerdo con este manual de usuario. El equipo está diseñado para su uso en áreas residenciales, comerciales e industriales sin exposición a factores ambientales peligrosos y nocivos. El equipo está diseñado para un funcionamiento continuo las 24 horas del día sin la presencia constante del personal de mantenimiento. **Batería.** Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios originales. El uso de otros tipos de dispositivos puede ser peligroso y puede invalidar la garantía de este dispositivo. **Especificación.**, SC9863A 1.6GHz, Android 13 Go, 3GB RAM + 128GB ROM y microSD hasta 128 GB, Dual SIM, 6.5" HD+ IPS Incell, Cámara 13MP + 0.08 MP y Cámara frontal 8MP, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, BT, MP3, radio FM, 5000mAh Li-Ion. **El paquete de venta incluye:** Smartphone, Adaptador de carga, Cable de carga, Funda de silicona, manual de usuario y tarjeta de garantía. INOI Limited declara que este producto cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede encontrar una copia de la Declaración de conformidad de la UE en <https://inoi.com/ce>. El fabricante o importador en la UE se especifica en el embalaje. El uso del dispositivo está sujeto a la Política de privacidad de INOI Limited, que está disponible en <https://inoi.com/privacy>. **Nivel máximo de señal.** GSM 850/900 33 dBm, GSM 1800/1900 32 dBm, UMTS 900/2100 23 dBm. **Pérdida de beneficios, productividad, funcionalidad, contratos, transacciones, ingresos o ahorros anticipados, aumento de costos o gastos o por cualquier otra pérdida o daño indirecto, consecuente o especial.** En la medida en que lo permita la legislación aplicable, la responsabilidad del Productor se limitará al valor del Producto en la fecha de compra. Las restricciones contenidas en este artículo no se aplican en caso de negligencia grave o mala conducta intencional del fabricante y en caso de lesiones corporales o muerte como resultado de negligencia probada del fabricante. Para obtener más información sobre el Producto, visite inoi.com. **¡Atención!** El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en las características, la apariencia y el embalaje de los productos de forma unilateral y sin previo aviso. La cantidad de memoria de usuario disponible depende de la cantidad de software preinstalado. Las instrucciones detalladas de configuración están disponibles en la sección de soporte de la aplicación INOI o en 24.inoi.com. **Fabricante:** INOI Limited, Unit B, 11/F, Wah Kit Commercial Centre, 302 Des Voeux Road, Central Sheung Wan, Hong Kong

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

INOI A34 ADVENTURE




Controle las notificaciones de audio, tono de llamada, medios y volumen con el botón

Encienda el dispositivo INOI manteniendo presionado el botón de encendido.

Utilice la aplicación INOI para controlar su teléfono inteligente, y también puede usar la opción de chat para ponerse en contacto con nuestro experto.

Abra la bandeja SIM con el PIN de expulsión de la tarjeta SIM e inserte una o dos tarjetas nano SIM



La bandeja SIM tiene opción híbrida. Para aumentar el espacio de almacenamiento, retire la tarjeta SIM2 e inserte una tarjeta MicroSD de hasta 128 GB en el espacio provisto en la bandeja SIM

Cargue su dispositivo INOI y conecte el cable USB tipo C al puerto de carga