


GUIDE DE L'UTILISATEUR

INOI A34 ADVENTURE

Merci d'avoir acheté le téléphone INOI. Avant d'utiliser ce téléphone, vous devez lire attentivement le manuel. Le téléphone INOI est un téléphone mobile conçu pour fonctionner dans les réseaux cellulaires.

Sécurité. Lisez attentivement les recommandations de cette section. Négliger ces règles simples peut conduire à des activités dangereuses ou illégales. Une description plus détaillée est donnée dans les sections correspondantes de ce manuel. N'allumez pas l'appareil là où son utilisation est interdite ou si le téléphone peut devenir une source d'interférence ou de danger. N'utilisez pas le téléphone en conduisant. Le téléphone n'est pas étanche. Évitez de mettre de l'humidité sur l'appareil. **Conditions générales d'utilisation en toute sécurité.** L'équipement est destiné à être utilisé dans des pièces fermées et chauffées à une température ambiante de 0 à 35 °C et à une humidité relative ne dépassant pas 95 %. L'équipement n'a pas besoin d'entretien périodique pendant sa durée de vie. La durée de vie est de 2 ans. **Termes et conditions d'installation.** L'installation de l'équipement est effectuée conformément à ce manuel d'utilisation. **Termes et conditions de stockage.** L'équipement doit être stocké à l'intérieur, dans son emballage d'origine, à une température ambiante de -20 à 45 °C et à une humidité relative ne dépassant pas 95 %. **Conditions générales de transport (transport).** Le transport de matériel n'est autorisé que dans l'emballage d'usine, par tout moyen de transport sans limite de distance. **Conditions générales de vente.** Sans restrictions. **Termes et conditions d'élimination.** À la fin de la durée de vie de l'équipement, consultez un point de collecte spécialisé pour l'élimination de l'équipement. **Modalités de raccordement au réseau électrique et autres équipements techniques.** Effectué conformément à ce manuel d'utilisation. L'équipement est destiné à être utilisé dans des zones résidentielles, commerciales et industrielles sans exposition à des facteurs environnementaux dangereux et nocifs. L'équipement est conçu pour fonctionner en continu 24 heures sur 24 sans la présence constante du personnel de maintenance. **Pile.** N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres types d'appareils peut être dangereuse et peut invalider la garantie de cet appareil. **Spécifications.** SC9863A 1,6 GHz, Android 13 Go, 3 Go de RAM + 128 Go de ROM et microSD jusqu'à 128 Go, double SIM, 6,5 "HD+ IPS Incell, appareil photo 13MP + 0,08 MP et caméra frontale 8MP, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, BT, MP3, radio FM, 5000mAh Li-Ion. **Le pack de vente comprend :** un smartphone, un adaptateur de charge, un câble de charge, un étui en silicone, un manuel d'utilisation et une carte de garantie. INOI Limited déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse <https://inoi.com/ce>. Le fabricant ou l'importateur dans l'UE est spécifié sur l'emballage. L'utilisation de l'appareil est soumise à la politique de confidentialité d'INOI Limited, qui est disponible à l'adresse <https://inoi.com/privacy>. **Niveau maximal du signal.** GSM 850/900 33 dBm, GSM 1800/1900 32 dBm, UMTS 900/2100 23 dBm. **La perte d'avantages, de productivité, de fonctionnalités, de contrats, de transactions, de revenus ou d'économies anticipées, l'augmentation des coûts ou des dépenses ou toute autre perte ou dommage indirect, consécutif ou spécial.** Dans la mesure permise par la loi applicable, la responsabilité du Producteur sera limitée à la valeur du Produit à la date d'achat. Les restrictions contenues dans ce point ne s'appliquent pas en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle du fabricant et en cas de dommages corporels ou de décès résultant d'une négligence avérée du fabricant. Pour plus d'informations sur le Produit, rendez-vous sur inoi.com. **Attention!** Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications unilatérales et sans préavis aux caractéristiques, à l'apparence et à l'emballage des marchandises. La quantité de mémoire utilisateur disponible dépend de la quantité de logiciels préinstallés. Des instructions de configuration détaillées sont disponibles dans la section Support de l'application INOI ou à l'adresse 24.inoi.com. **Fabricant :** INOI Limited, Unit B, 11/F, Wah Kit Commercial Centre, 302 Des Voeux Road, Central Sheung Wan, Hong Kong

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE INOI A34 ADVENTURE




Contrôlez l'audio, la sonnerie, les médias, le volume des notifications avec le bouton

Allumez l'appareil INOI en appuyant sur le bouton marche/arrêt et en le maintenant enfoncé.

Utilisez l'application INOI pour contrôler votre smartphone et vous pouvez également utiliser l'option de chat pour contacter notre expert.

Ouvrez le plateau SIM avec le code PIN d'éjection de la carte SIM et installez une ou deux cartes Nano SIM



Le plateau SIM dispose de l'option Hybride. Pour augmenter le stockage de la mémoire, retirez la carte SIM2 et insérez une carte MicroSD jusqu'à 128 Go à l'endroit prévu dans le tiroir SIM

Chargez votre appareil INOI, connectez le câble USB Type-C au port de charge