


INOI 2 Lite 2021



Управляйте громкостью аудио, звонка и уведомлений с помощью кнопок громкости

Control the volume of audio, ringtone and notifications using the volume buttons

التحكم في مستوى الصوت ونغمة الرنين والإشعارات باستخدام أزرار الصوت
با استفاده از دکمه های میزان صدا ،
میزان صدا ، آهنگ زنگ و اعلان ها را
کنترل کنید

Включите INOI нажатием и удержанием кнопки «включения/ выключения»

Turn on INOI by pressing and holding the on / off button

قم بتشغيل INOI بالضغط مع الاستمرار
على زر التشغيل / الإيقاف.
با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن /
خاموش INOI را روشن کنید.

Воспользуйтесь приложением INOI, чтобы круче управлять своим смартфоном

Use the INOI app to control your smartphone better

استخدم تطبيق INOI للتحكم في هاتفك
الذكي بشكل أفضل


برای کنترل بهتر تلفن هوشمند خود از
برنامه INOI استفاده کنید

Потяните за выступ в нижнем правом углу для снятия крышки

Pull the ledge in the lower right corner to remove the cover

اسحب الحافة في الزاوية اليمنى السفلية
لإزالة الغطاء.

تأقچه را در گوشه پایین سمت راست
بکشید تا درپوش آن برداشته شود.



Заряжайте INOI и
подключайте аксессуары
через разъем Micro USB
Charge INOI and connect
accessories via Micro USB
connector

اشحن INOI وقم بتوصيل الملحقات عبر
موصول Micro USB

INOI را شارژ کرده و لوازم جانبی را از
طریق اتصال Micro USB متصل کنید

Подключайте наушники
через разъем 3,5 mm jack
Connect your headphones
using 3.5 mm jack

قم بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك
باستخدام مقبس 3.5 ملم

هدفون خود را با استفاده از جک 3.5
میلی متری وصل کنید

Снимите батарею и
установите одну или две
Micro SIM карты

Remove the battery and
insert one or two Micro
SIM cards

أخرج البطارية وأدخل بطاقة Micro
SIM واحدة أو اثنتين

باتری را برداشته و یک یا دو میکرو
سیم کارت وارد کنید

Для увеличения памяти
вставьте microSD карту
до 32Гб

To increase memory insert a
microSD card up to 32GB

لزيادة الذاكرة ، أدخل بطاقة microSD
تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

برای افزایش حافظه ، کارت microSD
را تا 32 گیگابایت وارد کنید.